
TwenTec Steenslag-Reparatiesystemen

Reparatie Handleiding

Steenslag Reparatie Starter Kit TW6805
Steenslag Reparatie Economy Kit TW6806
Steenslag Reparatie Master Kit TW6807

TwenTec Steenslag Reparatie Kits

Reparatie Handleiding 6897 / Stand 01.2009

Deel 1 Inleiding	1
Deel 2 Inhoud.....	2
Deel 3 Reparatie voorbereiding	2
Deel 4 Uitvoering van de reparatie	3
Deel 5 Overzicht Verbruiksartikelen en Toebehoren	5

Deel 1 Inleiding

Met de TwenTec Steenslag Reparatie Kits kunt u snel en efficiënt kleine beschadigingen in de autolak (steenslag e.d.) repareren voor slechts een fractie van de kosten van overspuiten.

Met behulp van een nieuwe methode en speciaal samengestelde lakken wordt de reparatie zodanig uitgevoerd dat praktisch niet meer zichtbaar is waar de beschadiging heeft gezeten.

De kits bevatten 24 voorgemengde kleuren. Dit zijn de algemeen meest gangbare kleuren. Op verzoek kunnen ook merk-specifieke sets van 24 kleuren worden geleverd.

Daarnaast is er ook nog een grotere Spot Repair Kit leverbaar (Art.Nr TW8801) met voldoende basislakken en gereedschappen om alle gangbare kleuren zelf te kunnen mengen. Met deze kit kunnen ook grotere beschadigingen in de autolak (krassen e.d) worden gerepareerd.

WPT-TwenTec Automotive BV levert niet alleen systemen voor het repareren van allerhande kleine beschadigingen, maar biedt tevens een uitgebreid pakket praktijkgerichte opleidingen aan.

Deel 2 Inhoud

24 x Voorgemengde kleuren, 30 ml elk (TW6805)

24 x Voorgemengde kleuren, 50 ml elk (TW6806 en TW6807)

1 x 6812	Blanke lak, 100 ml
1 x 6815	Lak Remover, 500 ml
1 x 6816	Rubber Blok
1 x 6818	Set van 2 kwastjes
1 x 6821	Siliconen remover, 500 ml
1 x 6825	Set van 20 Micro-Aanstipstaafjes
1 x 6858	Set van 25 Mini-Mengbekers
1 x 6841	Airbrush met adapter (alleen Kit TW6807)
1 x 6897	Handleiding
1 X 6896	Kleurenkaart
1 x 6895	Koffer

Deel 3 Reparatie voorbereiding

STAP 1

Plaats voertuig in de werkplaats en laat de lak van de auto op goede temperatuur komen (ca. 18 °C)

STAP 2

Ontvet de te behandelen delen van de auto met de siliconenremover en 2 doeken. Breng de siliconenremover aan met de eerste doek en wrijf de auto droog met tweede doek.

Deel 4 Uitvoering van de reparatie

A) Met kwast

STAP A1

Kies nu de juiste kleur uit de koffer. Het is aan te bevelen 1 of 2 tinten donkerder te nemen.

STAP A2

Breng nu de lak met behulp van het kwastje aan in de steenslagen. Behandel de grotere steenslagen 2 maal.

Bij grotere plekken enkele druppels blanke lak toevoegen aan de lak in de mengbeker. (Attentie : steenslaglak waaraan blanke lak is toegevoegd is niet meer te verwijderen met Lak Remover)

STAP A3

Laat de lak minimaal 5 en maximaal 15 minuten drogen.

STAP A4

De overtollige lak rond de steenslag moet nu verwijderd worden. Wikkel een pluisvrije doek 1 maal om het rubber. Giet een hoeveelheid Lak Remover (Art. Nr. 6815) in de kleine dispenser en breng vervolgens een hoeveelheid op de doek aan die om het rubber zit. Hou het rubber goed vlak en verwijder de lakresten met ronddraaiende bewegingen.

Belangrijk: Vele malen een nieuw gedeelte van de doek nemen om krassen te voorkomen.

STAP A5

Laat de lak na het verwijderen 5 à 10 minuten uitharden.

STAP A6

Tenslotte moet de auto opgepoetst worden met een poets die niet krijt.

B) Met Airbrush

STAP B1

Kies nu de juiste kleur uit de koffer. Het is aan te bevelen 1 of 2 tinten donkerder te nemen.

STAP B2

Schroef het potje met de juiste kleur onder de Airbrush (Art. Nr. 6841) en spuit de lak met lage druk in de steenslag-putjes.

Behandel de grotere steenslagen eventueel na met een kwastje.

Bij grotere plekken enkele druppels blanke lak toevoegen aan de lak in de mengbeker. (Attentie : steenslaglak waaraan blanke lak is toegevoegd is niet meer te verwijderen met Lak Remover)

STAP B3

Laat de lak minimaal 5 en maximaal 15 minuten drogen.

STAP B4

De overtollige lak rond de steenslag moet nu verwijderd worden. Wikkel een pluisvrije doek 1 maal om het rubber. Giet een hoeveelheid Lak Remover (Art. Nr. 6815) in de kleine dispenser en breng vervolgens een hoeveelheid op de doek aan die om het rubber zit. Hou het rubber goed vlak en verwijder de lakresten met ronddraaiende bewegingen.

Belangrijk: Vele malen een nieuw gedeelte van de doek nemen om krassen te voorkomen.

STAP B5

Laat de lak na het verwijderen 5 à 10 minuten uitharden.

STAP B6

Tenslotte moet de auto opgepoetst worden met een poets die niet krijt.

Deel 5 Overzicht Verbruiksartikelen en Toebehoren

- 6812 Blanke Lak, 100 ml
- 6815 Lak Remover, 500 ml
- 6816 Rubber Blok
- 6818 Set van 2 kwastjes
- 6821 Siliconen Remover, 500 ml
- 6825 Set van 20 Micro-Aanstipstaafjes
- 6841 Airbrush met adapter
- 6858 Set van 25 Mini-Mengbekers
- 6896 Kleurenkaart

Flesjes met voorgemengde kleuren, 30 ml. (solvent) :

TW 2500 Polar White
TW 2501 Brilliant Black
TW 2502 Rubin Red
TW 2503 Design Purple
TW 2504 Black
TW 2505 Titan Red Metallic
TW 2506 Signal Red
TW 2507 Star Silver
TW 2508 Ocean Blue
TW 2509 Azurit Blue
TW 2510 Design Varicolor
TW 2511 Verde Tropico
TW 2512 Naive Blue
TW 2513 British Racing Green
TW 2514 Atlantic Blue
TW 2515 Acapulco Blue
TW 2516 Green Metallic
TW 2517 Techno Violet
TW 2518 Pagit Red
TW 2519 Black Magic
TW 2520 Cafe Latte
TW 2521 Light Green Metallic
TW 2522 Yellow
TW 2523 Gray

Ook leverbaar :

TW 2524 Bronze Blue
TW 2525 Blue
TW 2526 Light Ivory

Merk-specifieke kleuren : op aanvraag

Flesjes met voorgemengde kleuren, 50 ml. (solvent) :

TW 2600 Polar White
TW 2601 Brilliant Black
TW 2602 Rubin Red
TW 2603 Design Purple
TW 2604 Black
TW 2605 Titan Red Metallic
TW 2606 Signal Red
TW 2607 Star Silver
TW 2608 Ocean Blue
TW 2609 Azurit Blue
TW 2610 Design Varicolor
TW 2611 Verde Tropico
TW 2612 Naive Blue
TW 2613 British Racing Green
TW 2614 Atlantic Blue
TW 2615 Acapulco Blue
TW 2616 Green Metallic
TW 2617 Techno Violet
TW 2618 Pagit Red
TW 2619 Black Magic
TW 2620 Cafe Latte
TW 2621 Light Green Metallic
TW 2622 Yellow
TW 2623 Gray

Ook leverbaar :

TW 2624 Bronze Blue
TW 2625 Blue
TW 2626 Light Ivory

Merk-specifieke kleuren : op aanvraag