
Instructies Nano Car Glass Sealant set 2 Component system (21187)

De basis voor Nano Technology is dat de ondergrond/ het oppervlak dat wordt verzegeld 100% schoon is. Gebruik geen Shampoo Wax producten voordat Nano Sealant wordt toegepast.

Voordat de reinigingsmelk wordt toegepast raden wij daarom aan de auto met een goede reiniger te wassen. Dit om al het vuil en bijvoorbeeld insecten te verwijderen van de autoruit.

Wij verkopen daarvoor Cosmetx Cleaning fluids. Deze range beschikt over een aantal type reinigers voor zware industriële vervuiling tot en met "wegvuil", vraag naar het Cosmetx assortiment voor de juiste reiniger.

Instructies deel 1:

Neem de Nano Car Glass Milk, schud deze goed voor gebruik (ook onderste boven houden), gedurende +/- 2 minuten. Breng de reinigingsmelk aan op de autoruit door gebruik te maken van een papieren doek en wrijf de melk goed in over het gehele oppervlak. De reinigingsmelk creëert een filmlaag op de autoruit, deze filmlaag mag niet beschadigd worden of open scheuren. Gebeurt dit wel moet het gehele oppervlak opnieuw met de reinigingsmelk behandeld worden. Dit open scheuren kan onder andere komen door restanten vet, siliconen, PTFE of Wax op de autoruit.

Na het inpoetsen moet de filmlaag volledig drogen. Verwijder de opgedroogde filmlaag volledig met een schone en droge poetsdoek (microvezel)

Overgebleven residuen op andere onderdelen, zoals sierlijsten of rubber sierstrips, kunnen hierna worden verwijderd met een natte (papieren)doek.

Instructies deel 2:

Stap 1: Vul de "mixing bottle" met de gehele inhoud van Komponent 1 en 2, goed afsluiten en zeker 2 minuten lang goed schudden.

Stap 2: Snij van de mixing bottle de bovenkant van de schenktuit af en breng de sealant aan met een schone zachte poetsdoek. Attentie: doe de autoruit in delen en niet te grote oppervlakken. De sealant mag niet opdrogen

Stap 3: Na 1 – 2 minuten poets het oppervlak goed uit met een poetsdoek (microvezel) totdat de er geen waas meer op de autoruit aanwezig is. Is de waas hardnekkig wrijf het oppervlak nogmaals voorzichtig in met "natte verzegelingsdoek" als waarmee de sealant is aangebracht. Gebruik daarbij het gedeelte waar de doek nog nat is van de sealant. Hierna opnieuw uitpoetsen totdat er geen waas meer aanwezig is op de autoruit.

De autoruit mag na de verzegeling minimaal 2 uur niet mechanisch of handmatig met chemische reinigingsmiddelen gewassen of behandeld worden.

Belangrijk:

De behandeling moet worden gedaan in een omgeving met een constante temperatuur en stofvrije condities. De verzegeling heeft geen goed effect bij temperaturen lager dan 15°C en hoger dan 25°C. In de zomer de verzegeling niet aanbrengen in de directe zon, zet de auto of materieel onder een afdak met voldoende schaduw of een garage/ werkplaats.