



CABIN-PEEL

AFPEL- & AFWASBARE BESCHERMCOATING TRANSPARANT

GEBRUIKSAANWIJZING:

AANBRENGEN:

1. Alvorens Cabin-Peel aan te brengen:
 - a. Reinig of herspuit de spuitcabine wanden
 - b. Zorg ervoor dat het oppervlak volkomen droog is
2. Vul het spuitpistool (opening 2,0 tot 2,5mm opening) met Cabin-Peel en breng een natte, gesloten laag aan op alle wanden, inclusief verlichting en spuitcabineramen. Vermijdt zakkers en druppels.
3. Laat Cabin-Peel drogen
4. Breng een 2^e, natte laag aan. Nadat deze laag opgedroogd is, kan gerust nog een extra laag aangebracht worden om extra bescherming te bieden; bijvoorbeeld aan de onderzijde van de spuitcabine waar een grote hoeveelheid spuitnevel mogelijk is.
5. LET OP: Alvorens op pas gespoten wanden te spuiten, overtuig uzelf ervan dat deze volkomen droog zijn. Indien u op de spuitcabinewanden gespoten heeft met (auto)lak adviseren wij deze een nacht te laten drogen. Hierna kan de Cabin-Peel aangebracht worden.

VERBRUIK: Circa 10 tot 15 liter voor een standaard spuitcabine.

VERWIJDEREN:

Afpellen:

1. Laat de spuitcabine afkoelen tot kamertemperatuur.
2. Schakel de spuitcabineverlichting uit !
3. Begin het afpellen in een hoek en trek langzaam de filmlaag van de spuitcabinewand naar beneden.
4. Verwijder eventuele restanten zoals hieronder beschreven.

Afwassen:

1. Laat de spuitcabine afkoelen tot kamertemperatuur.
2. Schakel de spuitcabineverlichting uit !
3. Gebruik een tuinslang of een hoge drukreiniger om met water de (restanten) Cabin-Peel te verwijderen.
4. Laat het water intrekken om Cabin-Peel los te weken.
5. Indien noodzakelijk extra water aanbrengen en in laten trekken.
6. Gebruik een washandschoen of een borstel om gebieden met overmatig overspray los te schrobben.
7. Spoel met een tuinslang of een hoge drukreiniger de achtergebleven overspray en Cabin-Peel van de wanden af.
8. Gebruik een stofspuit (bij voorkeur onze Long-Ranger blaaspistool met een lengte 0,75 meter!) om het water uit alle kieren, hoeken en van de verlichting te spuiten.
9. Zorg ervoor dat de spuitcabine volkomen droog is en verwijder het water van de spuitcabinevloer met bijvoorbeeld een wisser.
10. Overtuig uzelf ervan dat alle oppervlakken helemaal droog zijn alvorens een nieuwe laag Cabin-Peel aangebracht wordt.

ATTENTIE: Na 150 behandelde auto's dient Cabin-Peel verwijderd en nieuwe lagen aangebracht te worden. Tussen deze applicaties adviseren wij u de spuitcabinevloer niet schoon te maken. Dit voorkomt dat spatwater op de wanden voor ontbinding van de Cabin-Peel coatinglaag zorgt. Hiervoor in de plaats adviseren wij onze DUST-CONTROL Stofonderdrukker op de vloer te vernevelen nadat Cabin-Peel is aangebracht. Bij spuitcabines met paintstopfilters in de vloer, adviseren wij u deze filters eerst te verwijderen alvorens met water de wanden te reinigen.