
Product-Divisie CP

Gebruiks-Handleiding System 3000 Sterilizer 8045

System 3000 Sterilizer 8045

Gebruiks-Handleiding 8095 / Stand 08.2011

Deel 1 Inleiding	1
Deel 2 Voorbereiding van de behandeling	2
Deel 3 Uitvoering van de behandeling.....	3

Deel 1 Inleiding

De System 3000 Sterilizer (Artikelnummer 8045) stelt U in staat om op een effectieve manier ongewenste geuren permanent te verdrijven. Voorbeelden van toepassingen : auto-interieurs, caravans, buro's etc.

De geurneutralisatie wordt verkregen met behulp van ozon en is milieuvriendelijk en efficiënt.

Het succes van de behandeling is echter wel afhankelijk van een grondige reiniging en het nauwkeurig volgen van de aanwijzingen in deze handleiding.

Deel 2 Voorbereiding van de behandeling

1. Reinig het te behandelen interieur grondig..
2. Zorg er voor dat de oorzaak van het probleem is verwijderd voordat met de behandeling wordt begonnen. Dit is met name van belang bij sterke geuren, zoals van nicotine, zure melk en dierlijke urine. Verwijder ook zorgvuldig alle dierenharen.
3. Losse rubber of plastic matten verwijderen, evenals de asbak(ken).
4. Eventuele filters in het ventilatie-systeem vervangen.
5. Alle oppervlakken moeten droog zijn
6. Zorg er voor dat de ozon alle te behandelen gebieden goed kan bereiken..

Deel 3 Uitvoering van de behandeling

1. De optimale temperatuur voor de behandeling met de Sterilizer 3000 is 10 tot 25 ° C. Bij hogere of lagere temperaturen wordt de behandeling duidelijk minder effectief.
2. Sluit alle deuren en ramen, evenals alle ventilatie-openingen.
3. Hoe lang de Sterilizer 3000 moet worden ingezet, hangt af van de grootte van de ruimte en van de mate waarin de geuren al in de aanwezige materialen zijn gepenetreerd. Bij relatief recente oorzaken kan een behandeltijd van 4-5 uur voldoende zijn, terwijl bij al langer aanwezige oorzaken deze tijd kan oplopen tot 24 uur.
4. Plaats de Sterilizer 3000 zo hoog en centraal mogelijk in de te behandelen ruimte, maar let er wel op dat de lucht-inlaten en lucht-uitlaten van het apparaat niet worden geblokkeerd.
5. Na aansluiting op het 220 Volt lichtnet, staat de Sterilizer 3000 "stand-by".
6. Om het ozon-niveau in te kunnen stellen, de + en de – knop tegelijk indrukken, zodat het rode "mode" lampje gaat branden. Daarna met behulp van de + en de - knop het gewenste ozon-niveau kiezen : 20, 40 , 60 , 80 of 100 % .
7. Om daarna de behandeltijd te kunnen instellen, de + en de – knop opnieuw tegelijk indrukken, waarbij het rode "mode" lampje dooft. Daarna met behulp van de + en de – knop de gewenste tijd kiezen : 2, 4, 8,16 of 24 uur.
8. Ter afsluiting van de programmering opnieuw de + en de – knop tegelijk indrukken. The Sterilizer 3000 keert terug naar "stand-by".
9. De groene lampjes geven nu het ingestelde ozon-niveau aan (één lang signaal) en de ingestelde behandeltijd (10 korte signalen).
10. De instellingen blijven opgeslagen in de Sterilizer 3000, ook na het uitschakelen van de stroom..
11. Door bij het indrukken van de "start/standby" knop ook de + knop in te drukken en ingedrukt te houden, kunt u nog kiezen tussen een eenmalige behandeling en een dagelijks herhaalde behandeling. Bij de keuze voor eenmalig knipperen de groene lampjes 5 keer in 2 seconden, bij de keuze voor dagelijks herhalen 10 keer in 5 seconden.

12. De “start/standby” knop indrukken om de ingestelde behandeling te starten. Na 20 seconden is het gewenste ozon-niveau beschikbaar. De behandeling wordt gestopt zodra de ingestelde tijd is verstreken, of wanneer de “start/standby” knop opnieuw wordt ingedrukt.
13. Na de behandeling zal het rode “mode” lampje langzaam knipperen gedurende 30 minuten om aan te geven dat het ozon-neutralisatie-proces gaande is. (ozon wordt weer omgezet in zuurstof). Zodra het lampje is gedoofd, kan de betreffende ruimte weer veilig worden gebruikt.
14. Na het ventileren van de behandelde ruimte kan een lichte chloorgeur worden waargenomen. Deze geur is niet schadelijk en zal ook snel verdwijnen.
15. Als de lucht-inlaat op de Sterilizer 3000 niet meer schoon is, dan voorzichtig met een stofzuiger het vuil verwijderen.

ATTENTIE

De Sterilizer 3000 is een professioneel ontsmettings-apparaat. Omwille van de veiligheid is het van belang dat geen mensen, dieren of planten worden blootgesteld aan ozon tijdens het gebruik van het apparaat.