










Verwerkingsvoorschriften

Mengverhouding	:		2:1 met EURO-CRYL HS Activators	
Verwerkings- viscositeit	:		17 – 19 sec. (DIN CUP 4 mm/ 20°C) Eventueel 0 – 10% EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner	
Spuitsapparaat	:		<u>Spuitopening (mm)</u>	<u>Spuitdruk (bar)</u>
			Bovenbeker 1.4 – 1.6	3.5 – 4.5
			Onderbeker 1.6 – 1.8	3.5 – 4.5
			Drukvat 1.1 – 1.3	3.5 – 4.5
			HVLP/LVLP 1.3 – 1.5	volgens fabrikant
Spuitslangen/ Laagdikte	:		2 50 – 60 µm	
Uitdampen	:		15 min	
LET OP !!! <u>50°C/55°C</u> Droging met 50° graden HS X-Tra Activators			35 min	
Droging	:		<u>20°C</u> 8 uur	<u>60°C (obj.)</u> 30 min.
Potlife	:		Ca. 4 uur / 20°C.	