









Verwerkingsvoorschriften

Mengverhouding :		2:1 met EURO-CRYL MS Activators.	
Verwerkings- viscositeit :		16 – 17 sec. (DIN CUP 4 mm/ 20°C.) Eventueel 5 – 10% EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner	
Spuitsapparaat :		<u>Spuitopening (mm)</u>	<u>Spuitdruk (bar)</u>
		Bovenbeker 1.4 – 1.6	3.5 – 4.5
		Onderbeker 1.6 – 1.8	3.5 – 4.5
		Drukvat 1.1 – 1.3	3.5 – 4.5
		HVLP/LVLP 1.3 – 1.5	volgens fabrikant
Spuitgangen/ Laagdikte :		2	50 – 60 µm
Uitdampen :		15 min.	
Droging :		<u>20°C</u> 8 uur	<u>60°C (obj.)</u> 30 min.
Potlife :		Ca. 4 uur / 20°C.	